



שם הנוהל : תנורי חשמל	מספר הנוהל :	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
חל על : כל העירייה	כתב וערך : שלומי לוי	תאריך תחולה : 01/08/2017

הוראות בטיחות - תנורי חשמל

בעת שימוש בתנורי חשמל יש להקפיד על הדברים הבאים :

1. יש להשתמש רק בתנור חשמלי העומד בדרישות התקן הישראלי. **חל איסור להשתמש בתנורי חימום מסוג ספירלה.**
2. יש לבדוק את בידוד החוט החשמלי לכל אורכו. במידה וישנם חוטים גלויים אין להשתמש בתנור.
3. אין לבצע תיקון חשמלי בתנור ואין לתת זאת לאחרים אם אינם חשמלאים שהוסמכו לכך.
4. יש להניח התנור במקום יציב שאינו משמש מעבר ואין בו סיכוי להתקלות עובדים.
5. יש להקפיד על מרחק סביר בין עצמים אחרים לבין התנור.
6. יש להרחיק את החוט החשמלי מחום התנור.
7. בעת שימוש במפזרי החום יש לוודא שפתחי האוויר לא יהיו חסומים.
8. אין לחמם מזון, ביגוד או כל דבר אחר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין באמצעות החום הנפלט מהתנור.
9. הפסקת פעולת התנור תעשה תמיד ע"י שליפת התקע מהשקע (בשום אופן לא ע"י משיכה של פתיל ההזנה).
10. יש לנתק התנור עם היציאה מהחדר. **אין להשאיר תנור ללא השגחה!**

שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה

